

CARNELIAN DC 350 / 600

Introducción

(IMAGEN: LÁMPARA CARNELIAN DC vista general)

Modelos: 651073 / ZY-901M-R (Carnelian DC 350) · 651071 / ZY-901L-R (Carnelian DC 600).

Identificación de components



1. Pantalla extraíble
2. Tapa del compartimento de batería
3. Botón
4. Asa colgador
5. Gancho inferior
6. Entrada de carga Micro-USB
7. Salida USB

8. Indicador de carga

Modos de luz

Pulse el botón (3) para encender o apagar la lámpara.

Mantenga pulsado el botón para atenuar. El brillo puede ajustarse de forma continua entre mínimo y máximo.

Uso de la lámpara

La lámpara se carga mediante una toma USB CC 5 V. La entrada Micro-USB está bajo la tapa protectora (6).

Se incluye cable de carga. Circuito de protección contra sobrecarga incorporado.

Durante la carga, el indicador (8) se ilumina en rojo; cuando termina, se ilumina en verde.

Cargue completamente la lámpara antes del primer uso.

Función power bank: la salida USB para cargar teléfonos, etc., está bajo la tapa protectora (7).

Posicionamiento: puede usarse de pie, colgada del asa (4) o del gancho inferior (5).

Cuando cuelga del gancho inferior, la pantalla extraíble puede retirarse girándola en sentido antihorario.

Limpieza: con agua o un paño húmedo. Resistencia al agua IP44.

No utilice líquidos corrosivos. No mire directamente a la fuente de luz. No modifique el producto.

Fuente de luz

Fuente de luz: LED.

La fuente de luz y el equipo de control no son reemplazables. Su sustitución introduciría puntos débiles en la construcción y podría reducir la vida útil del producto.

Desmontaje y eliminación

Instrucciones de desmontaje y eliminación al final de la vida útil:

- 1) Retire la pantalla de la lámpara a mano, girándola en sentido antihorario.
- 2) Retire la tapa del compartimento de batería, girándola en sentido antihorario.
- 3) Retire 4 tornillos para poder quitar la tapa interior negra de la batería.
- 4) Extraiga el soporte de batería con la PCB del interruptor y la PCB de la fuente de luz con el disipador.
- 5) Corte los cables de la PCB de la fuente de luz y haga palanca para separarla.
- 6) Corte los cables para extraer la batería. Deseche la batería conforme a la normativa local.

7) Corte los cables para retirar la electrónica del puerto de carga en la placa y la placa del interruptor. Deseche la electrónica conforme a la normativa local.

8) Deseche los componentes restantes conforme a la normativa local.

Especificaciones

Datos técnicos – Carnelian DC 350

Tensión LED: 3,7 V · Potencia: 6 W

Entrada: 5 V, 1 A

Salida USB: 5 V, 1 A

Batería: 3,7 V, 2200 mAh

Clase III (aparato de muy baja tensión de seguridad).

Datos técnicos – Carnelian DC 600

Tensión LED: 3,7 V · Potencia: 10 W

Entrada: 5 V, 1 A

Salida USB: 5 V, 1 A

Batería: 3,7 V, 4000 mAh

Clase III (aparato de muy baja tensión de seguridad).

Outwell® es marca registrada de Oase Outdoors ApS. EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark • UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX.

© 10/2024 Oase Outdoors ApS. Made in China. outwell.com