

MANUAL DE USUARIO - CONVERTIDOR 230 V A 12 V

DESCRIPCIÓN GENERAL

Un convertidor de 230 V a 12 V con una potencia de 60 W (5 A) es ideal para conectar dispositivos ligeros de 12 V a una toma de 230 V, como en una autocaravana, caravana, barco o en casa.

Adecuado para dispositivos como teléfonos móviles, neveras portátiles y otros aparatos ligeros de 12 V.

No apto para aparatos que requieran más de 60 W, como frigoríficos (mini) o compresores.

IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR

- Verifique siempre que el convertidor es adecuado para el dispositivo que desea conectar.
- Asegúrese de conocer cuántos amperios (A) o vatios (W) necesita su dispositivo.
(Fórmula: Vatios = Voltios $\times$ Amperios $\rightarrow$ 12 V $\times$ 5 A = 60 W)
- No utilice el convertidor con dispositivos que requieran más potencia que 60 W/5 A, ya que puede dañarlos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada: 230 V CA

Salida: 12 V CC

Potencia: 60 W (5 A)

INSTALACIÓN

Paso 1: Conecte el convertidor

- Conecte el convertidor a una toma de corriente (230 V).
- Verifique que se encienda el indicador luminoso.

Paso 2: Conecte el dispositivo de 12 V

- Conecte el conector de 12 V de su dispositivo a la salida del convertidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar.
- Revise regularmente el convertidor por signos de desgaste o daño.
- No utilice el convertidor en ambientes húmedos o mojados.
- Evite cortocircuitos.
- No tire del cable ni lo use para desenchufar el convertidor.
- Proteja el cable del calor, aceite y bordes afilados.
- Mantenga el convertidor fuera del alcance de los niños.

- No permita que niños o personas no capacitadas usen el convertidor.
- Guarde el convertidor en un lugar limpio, seco y bien ventilado.
- No deje que el convertidor se sobrecaliente – asegure ventilación adecuada.
- Desconecte el convertidor cuando no esté en uso.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Observe las normativas ambientales aplicables: deseche los equipos eléctricos no deseados en un punto autorizado de recogida de residuos.

Retire las baterías antes de desechar el equipo y devuélvalas por separado.