

INSTRUCCIONES | MANUAL DEL USUARIO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el equipo por primera vez y consérvelas para futuras consultas. Estos soportes de manivela aseguran una posición estable del vehículo y evitan el balanceo provocado por el viento o los movimientos en el interior. Están diseñados para montarse en autocaravanas con travesaños en el chasis y se accionan mediante la manivela suministrada.

Capacidad de carga

Estas patas de apoyo están fabricadas en acero y cada una soporta hasta 500 kg.

Longitud

Versión de 29 a 46 las patas se ajustan en cuatro alturas de 29 a 46 cm

Versión de 33 a 53 las patas se ajustan en cuatro alturas de 33 a 53 cm

La base mide 8,5 x 8,5 cm, lo que ofrece una superficie de apoyo estable.

El juego incluye

- 2 x soportes de manivela
- 1 x manivela
- Tornillería de montaje (tornillos y tuercas)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Estos soportes **no** deben emplearse como gato para trabajos bajo la autocaravana, por ejemplo cambiar una rueda. Nadie debe situarse bajo un vehículo elevado. Utilice los soportes solo sobre superficies duras y planas. No exceda la carga estática de 500 kg. Use exclusivamente la manivela suministrada. Tras el ajuste, asegure cada pata con su pasador. **Antes de conducir**, retraiga totalmente los estabilizadores hasta que encajen.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Fije los soportes a los travesaños designados del chasis.

Par de apriete: 45 - 50 Nm

- 1 Coloque el soporte en los orificios previstos, sin inclinarlo.
- 2 Apriete los tornillos alternando hasta que las tuercas queden a ras del perfil.
- 3 Aplique el par especificado (45-50 Nm).

FUNCIONAMIENTO

Cuando el vehículo está estacionado

- Accione el freno de mano y extienda los estabilizadores.
- En suelos blandos, coloque refuerzos bajo la pata.
- En terreno irregular, utilice cuñas niveladoras.
- Evite aplicar cargas desiguales al extender.
- Acople la manivela y gírela a la derecha (sentido horario).

Antes de iniciar la marcha

- Retraiga completamente los estabilizadores.

- Acople la manivela y gírela a la izquierda (sentido antihorario).

MANTENIMIENTO

Los soportes deben limpiarse tras cada viaje y lubricarse periódicamente.

Engrase de engranajes

- 1 Extienda la pata unas cinco vueltas.
- 2 Pliegue el soporte hacia atrás.
- 3 Presione el tope de muelle hacia arriba.
- 4 Aplique grasa por la abertura de la tapa sobre los engranajes.

Engrase del husillo

- 1 Retire el pasador de bloqueo o los tornillos avellanados y extraiga la pata.
- 2 Lubrique el husillo.
- 3 Reinserte la pata y asegúrela con el pasador o los tornillos.
- 4 Extienda completamente el soporte una vez para repartir la grasa.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No deseche productos, pilas ni baterías con la basura doméstica al final de su vida útil. Los embalajes, productos y accesorios están fabricados con materiales reciclables; deposítelos en los contenedores adecuados.

For vehicles with side members to which the support bracket can be bolted with the accompanying fasteners.

