

# **SACO DE DORMIR – INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO**

## **Introducción**

Su nuevo saco de dormir es totalmente lavable a máquina. Para obtener el máximo rendimiento y prolongar su vida útil, siga estas instrucciones de uso y cuidado.

## **Uso y cuidados básicos**

Para un aislamiento óptimo, sacuda bien el saco antes de usarlo.

Después de cada uso, ábralo para airearlo.

Si es posible, utilice una sábana-saco o forro interior para alargar la vida del saco.

Si es necesario, limpie las manchas con agua tibia jabonosa y una esponja. La suciedad ligera en la superficie puede eliminarse con un cepillo de puas duras.

## **Lavado a máquina**

Si su saco está muy sucio, lávelo a máquina siguiendo estrictamente estas instrucciones:

A. Utilice una lavadora automática comercial de tambor rotativo y gran capacidad. NO utilice lavadoras de carga superior con agitador tipo 'alligator'.

B. Temperatura máxima del agua: 30 °C.

C. Use detergente líquido específico para ropa.

D. Aclare el saco al menos 5 veces.

E. Elimine el agua presionando el saco a mano o con centrifugado máximo 20 segundos. NO retuerza el saco.

F. Secado: en secadora a baja temperatura. Alternativamente, coloque el saco en horizontal y deje que escurra por goteo. NUNCA lo cuelgue para secarlo.

## **Advertencias**

Advertencia: los tejidos exteriores y los materiales aislantes pueden arder al entrar en contacto con una fuente de llama. No coloque el saco cerca de ninguna flama abierta.

## **Almacenamiento**

Almacenamiento recomendado: guarde el saco seco, aireado y sin compresión prolongada cuando no se utilice. Evite la humedad sostenida para preservar el aislamiento.